

TELEFONUN TEMEL ÖZELLİKLERİNİN KULLANILMASI:

									
ahizeyi kaldır	ahizeyi kapat	sonraki işlem	handsfree	tarama tuşları	seçme tuşu	kulaklık tuşu	işlev tuşu	numerik tuş	programlı tuş

ARAMA YAPMAK:	AHİZE İLE :	HANDSFREE (AHİZEYİ KALDIRMADAN):
İÇ HAT :	 + İÇ HAT NUMARASI	 + İÇ HAT NUMARASI
DIŞ HAT:	 +  + DIŞ HAT NUMARASI	 +  + DIŞ HAT NUMARASI
HAFIZADAN:	 +  (PROGRAMLI TUŞ)	 (PROGRAMLI TUŞ)

ÇAĞRI YANITLAMAK:	AHİZE İLE :	HANDSFREE	KULAKLIK İLE (TAKILI İSE)
İÇ / DIŞ HAT :			

ÇAĞRI BİTİRMEK:	AHİZE İLE :	HANDSFREE	KULAKLIK İLE (TAKILI İSE)
İÇ / DIŞ HAT :			

ÇAĞRI TRANSFER ETMEK: (KONUŞMAYI BAŞKA BİR İÇ HATTA AKTARMAK)			
GÖRÜŞME SIRASINDA :		+	TRANSFER EDİLECEK İÇ HAT NUMARASI +  + 
YA DA		ARKADA TUT →	 + TRANSFER EDİLECEK İÇ HAT NUMARASI + AKTAR → 

ÇAĞRI PARK ETMEK: (BAŞKA İŞLEMLER YAPABİLMEK İÇİN KONUŞMAYI BEKLEMESİ ALMAK)			
GÖRÜŞME SIRASINDA :		+	YAPILACAK İŞLEMLER YA DA  PARK  ARKADA TUT → 
PARKTAN GERİ ALMAK:		(SON PARK EDİLEN HATTI ALIR)	BİRDEN FAZLA HAT PARK EDİLMİŞSE:  → GERİ AL → 

PROGRAMLAMA MENÜLERİ:

PROGRAMLAMA :  tuşu ile girilen menüde;  tuşları ile istenilen seçenek ekrana getirilir,  tuşu ile alt menüsüne girilir. Yazının sağında ve solunda bulunan  işaretleri başka seçenekler olduğunu gösterir.

Alt menü ekranında; üst satırında  tuşuna bastığınızda geri dönecek ana menü görüntülenir. Alt satırda görünen menü seçeneği  tuşu ile onaylanabilir. Yanındaki  işareti başka seçenekler olduğunu gösterir.

Örnek: Açılış mesajını değiştirmek için,  ile menüye girildikten sonra TELEFON DEFTERİ seçeneği ekrana gelinceye kadar  tuşuna basılır.  tuşuyla onaylandıktan sonra, AÇILIŞ MESAJI ekrana gelene kadar  tuşuna basılır.  tuşu ile açılış mesajına girilir.

Aşağıdaki tablolarda, menülerin temel yapısı ve tuş programlama alt menüsü başlıkları listelenmiştir. Tabloda en üst satır, ana menü seviyesindeki seçenekleri gösterir. Altında, o menünün alt seçenekleri sıralanmıştır.  ile işareti özellik sadece o modelde bulunur. Telefon modeline ve santral konfigürasyonuna göre menü başlıkları farklı sıralanabilir.

ARAMA SEÇENEKLERİ
YÖNLENDİRME
ÇAĞRI CİHAZI
OTOMATİK ARAMA
ANONS 
CEVAPSIZ ÇAĞRI

TELEFON AYARLARI
TUS PROGRAMLAMA
RAHATSIZ EDİLMEME
ALARM
MÜZİK 
VERSİYON
TEMBEL KONUMU
DİL SEÇİMİ
ÖZEL HAFIZA KAYDI 
KONTÖR ÜCRETİ 
UYARI SESİ
YÖNLENDİRME SERVİSİ 

TELEFON GÜVENLİĞİ
SİFRE İŞLEMLERİ
TELEFON KİLİTLE

SİSTEM AYARLARI
(Sadece operatörler için)
SAAT AYARLAMA
TARİH AYARLAMA
GECE SERVİSİ
ROBOT OPERATÖR 
PARALEL OPERATÖR 
ORTAK HAFIZA

TELEFON DEFTERİ
BUL
EKLE
DEĞİSTİR
SİL
AÇILIŞ MESAJI

MESAJ
YOKUM MESAJI
MESAJ DİNLEME

HIZLI ERİŞİM TUŞLARININ PROGRAMLANMASI:  **TELEFON AYARLARI > TUS PROGRAMLAMA**

 **ABONE**  **DIS HAT**  **ÖZEL HAFIZA**  **ORTAK HAFIZA**  **FONKSİYON**  **FONKSİYON KODU**  **OTOMATİK AYAR**

TUSA BASINIZ **TUSA BASINIZ** **TUSA BASINIZ** **TUSA BASINIZ** **TUSA BASINIZ** **TUSA BASINIZ** **(Seçenekler)** **H**

ABONE NO: A **DIS HAT: B** **HAFIZA NO: C** **HAFIZA NO: E** **(Seçenekler) F** **KOD: ... G** **(Seçenekler) H**

NO: E10 D **HEPSİNİ SİL**

A  için 3 basamaklı,  için 4 basamaklı abone numarası girilir.

B Seçerek dış hat almak için, dış hat numarası girilir. ( için son iki basamağı girilir. Örnek: 703 numaralı dış hat için 03 kodlanır.)

C  için 01-20 arası,  için 1-9 arası sıra no;  de önce TELEFON AYARLARI > ÖZEL HAFIZA KAYIDI menüsünden hafıza kaydı yapılır.

D  Bu ekrana dış hat numarası yanı sıra fonksiyon kodu da girilebilir. Fonksiyon için  tuşuna kısa bastıktan sonra kod girilir (bkz. **G**).

E Santralin ortak hafızasına telefon numaralarını operatör programlayabilir. Buraya, önceden kayıtlı ortak hafızaların sıra no su girilir.

F Seçenekler: OTOMATİK ARAMA > YÖNLENDİRME > SIRA GİRME > RAHATSIZ EDİLMEME > TELEFON KİLİTLEME > KONFERANS > GECE SERVİSİ > ÇAĞRI CİHAZI

G  İstediğiniz fonksiyonun kodunu santralınızın kılavuzundan öğrenerek bu ekrana yazabilirsiniz. Örnek: Müzik dinlemek için 743

H Santral ve telefon modeline göre farklı toplu programlama opsiyonları vardır. Aşağıdaki seçeneklerden ihtiyacınıza ve sisteminize uygun olanı seçerek tuşları otomatik programlayabilirsiniz. Seçtiğiniz opsiyonun tablosunu keserek hafıza kağıdı yerine takabilirsiniz. Opsiyonları yükledikten sonra, kendi gereksinimleriniz doğrultusunda tuşların işlevlerini teker teker de değiştirebilirsiniz. Bunun için tuş programlama menüsünden değiştirmek istenen tuşun üzerine yeni işlevini programlanır. www.karel.com.tr adresinden, tüm opsiyonların yedeklerini yükleyebilir ve bilgisayarınızda kolayca değiştirerek basabilirsiniz.

 opsiyon: 1

 opsiyon: 2

 opsiyon: 3

 opsiyon: 4

111	119	dış hat1	dh9	ortak hafıza 00	oh08	Kilitte	Robot
127	135	dh17	dh25	oh16	oh24	Kapı (Röle)	115
112	120	dh2	dh10	oh01	oh09	Mesaj Dinle	Mute
128	136	dh18	dh26	oh17	oh25	Diyafon	116
113	121	dh3	dh11	oh02	oh10	Otomatik ara	Gece servisi
129	137	dh19	dh27	oh18	oh26	Çatalaltı	117
114	122	dh4	dh12	oh03	oh11	Alarm	Müzik
130	138	dh20	dh28	oh19	oh27	Pager	118
115	123	dh5	dh13	oh04	oh12	Rahatsız edilmeme	Dış çağrı yakala
131	139	dh21	ic hat1	oh20	oh28	111	119
116	124	dh6	dh14	oh05	oh13	Yönlendir	Konferans
132	140	dh22	ih2	oh21	oh29	112	120
117	125	dh7	dh15	oh06	oh14	Dış hat bekleme	Sıraya gir
133	141	dh23	ih3	oh22	oh30	113	121
118	126	dh8	dh16	oh07	oh15	Paralel operatör	Anons
134	142	dh24	ih4	oh23	oh31	114	122
FT10 OPSİYON 1		FT10 OPSİYON 2		FT10 OPSİYON 3: ORTAK HAFIZA		FT10 OPSİYON 4	